

Como colocar un conector para TDT

www.suministroscomizana.com

1º Cortamos el aislante exterior
aproximadamente 12 mm.
Hechamos hacia atrás la malla de
cobre o aluminio



www.suministroscomizana.com

2º Cortamos el aislante interior de manera que haya una distancia de 5 mm hasta la malla de aislante interior



www.suministroscomizana.com

Es muy importante de que no haya ningun hilo de la trenza en contacto con el alma central del cable



www.suministroscomizana.com

3º Enroscamos el conector hasta que el hilo central salga unos 3 mm

